

Monteringsanvisning - Fazett väggabsorbent

Börja med att mäta ut vart den understa Fazetten i ert mönster ska sitta. Lägg några extra minuter på att verkligen få den första på rätt plats då den underlättar resten av byggandet.

Uppsättning, tag en platta med kardborreband och placera där mitten av Fazetten ska vara (Se bilden till höger). Skruva fast plattan med lämplig skruv för just eran vägg.

Sedan är det bara att trycka dit absorbenten. Den relativt stora plattan gör att Fazetten inte behöver sitta exakt på mitten. Går även att ta loss och flytta runt dem.

