



Monteringsanvisning - Classic

1. Placera skärmväggen på de två medföljande fötterna. Vänd foten så att pusselfunktionen är under skärmen. Vid montering av två skärmar i rad använd pusselfunktionen i foten.

2. Placera skärmarna i den uppställning ni önskar. För rak koppling finns magneter i skärmarnas sidor (100mm från skärmens över och underkant), dessa håller ihop två skärmar som ställs på raklinje bredvid varandra.

3. För uppställning i vinkel eller kryss används metallbeslag som skruvas fast på ovansidan. För att undvika att skärmarnas fötter överlappar flyttas dessa in till den alternativa hålbilden 230mm från kanten.



Vid frågor ring oss!