


# Monteringsanvisning

## Classic golvskärm

---

### Fristående

Placera skärmväggen på de två medföljande fötterna.  
Vänd foten så att pusselfunktionen är under skärmen.



### Sammankoppling av skärmar

Under skärmarna används pusselfunktionen när två skärmar kopplas ihop. Som avslut i änden används en fot med pusselfunktionen vänd inåt.

