

Monteringsanvisning - Dezibel

Börja med att lägga skärmen på skrivbordet eller annan plan yta.

Skruva sedan fast bordsfästen på utmärkta ställen på skärmen med de medföljande skruvarna.

Vid montering på bord med fasade kanter så används beslag 91-010 på frontskärmen. Ska det monteras sidoskärm ihop med frontskärmen så använder man ett beslag 91-001 i hörnet där skärmarna möts och ett 91-010 i andra änden.

" Dessa beslag skruvas under bordet "

Vid montering med beslag 91-006.

När alla fästen är på plats så är det bara att haka på skärmen på bordet och sedan dra åt skruven med plasthatten så sitter skärmen.

Skruva sedan upp den andra skruven mot bordet utan att dra åt för hårt. Om skärmen lutar lite från skrivbordet i detta läge så lägg en hand ovanpå skärmen och tryck den in mot skrivbordet och dra åt den svarta ratten mera.

Om funktionslist inkl tillbehör monteras på skärmen så går det att dra åt den silvriga lilla skruven för att vinkla skärmen bakåt bort från skrivbordet.

Montera ihop sido och frontskärm.


Magnetfästen: Montera sidoskärmen på samma sätt som ovan och den kommer automatiskt att klicka ihop med frontskärmen. Det sitter magneter på båda sidor så skärmen passar på båda sidor av frontskärmen.



91-006

91-001

91-010



Vid frågor ring oss!
